

DECKART

THE ART OF DECKING

ISTRUZIONI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSIGLI D'USO

MANUTENZIONE E CONSIGLI D'USO

La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà ad evitare l'accumulo di polvere ed incrostazione dello sporco, mantenendo le caratteristiche del pavimento Modigliani by DeckArt® nel tempo. A tal fine si consiglia di usare, a scelta:

- Aspirapolvere senza battitappeto
- Scopa con le setole morbide
- Panno elettrostatico

Il pavimento in SPC Modigliani by DeckArt® è impermeabile ma è sempre meglio evitare ristagni d'acqua. Il liquido potrebbe infatti, in caso di ristagni, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi odori. A tal fine si consiglia di:

- Utilizzare uno straccio umido e ben strizzato
- Evitare spugne abrasive
- Strofinare in verso longitudinale rispetto alla dogia

RIMOZIONE MACCHIE DI VERNICE E/O ADESIVI

Utilizzare il solvente specifico per tale tipologia di macchia (ad esempio un solvente antiruggine per macchie di ruggine) oppure in alternativa usare acqueragia o similari. Dopo l'applicazione di tali prodotti/solventi, lavare con cura il pavimento e risciacquare abbondantemente.

PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA

- ◆ Detergente antistatico intensivo DECKART SPC Cleaner
- ◆ Sapone neutro, e comunque privo di agenti schiumogeni aggressivi

PRODOTTI DA EVITARE PER LA PULIZIA

Per preservare la superficie della pavimentazione, evitare l'utilizzo di:

- ◆ Prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici che potrebbero intaccare la superficie del pavimento
- ◆ Sapone in pasta/cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie
- ◆ Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

USURA E CONSIGLI D'USO

L'usura del pavimento Modigliani by DeckArt® è legata alla frequenza di utilizzo dello stesso. È consigliabile utilizzare dei feltrini da apporre sotto i mobili, soprattutto quelli che vengono mossi frequentemente. È consigliato dotare i mobili con ruote larghe in gomma a scomparsa. Evitare di trascinare oggetti pesanti e/o appuntiti sul pavimento. Predisporre un tappetino all'ingresso dell'abitazione che riduca lo sporco ed i detriti dalle scarpe, per eliminare sabbia, sassi o residui provenienti dall'esterno che possono sporcare o graffiare il pavimento. Non usare tappetini con la parte posteriore in gomma o latex perché potrebbero macchiare ed alterare il colore del pavimento. Modigliani by DeckArt® è tendenzialmente più resistente dei pavimenti tradizionali come laminati e parquet, tuttavia, al fine di preservare in perfette condizioni la superficie, è consigliabile evitare oggetti o azioni che potrebbero danneggiare o causare graffi alla superficie, in particolare oggetti appuntiti o taglienti, sabbia e detriti terrosi, evitando anche bruciature da fiammiferi, mozziconi di sigaretta incandescenti, pentole, ferri da stiro che possono danneggiare la superficie del pavimento.